

FIX A LEAK BEDIENUNGSANLEITUNG

Fix a leak ist in zwei verschiedenen Einheiten erhältlich:

Flasche à 0,23 l oder 0,95 l

Fix a leak wurde unzähligen, strengen Tests und Prüfungen unterzogen, hinsichtlich der Wirksamkeit des Produktes sowie die Auswirkungen auf die Gesundheit.

Durch die positiven Ergebnisse kann Fixaleak unbedenklich angewendet werden.

Was ist Fix a leak?

Fix a leak ist eine flüssige Konzentratmischung, die sich zum Abdichten von Rissen und Löcher von bis zu 3 mm eignet. Wird eine normale Konzentration angewendet, kann der Vorgang bei gefülltem Becken bzw. Whirlpool vorgenommen werden.

Anwendungsbereich:

Das Produkt kann vielfältig angewendet werden. Lecke durch Ritzen, Spalten, Risse oder Verbindungsstellen im Schwimmbad oder Whirlpool bzw. der dazugehörigen Verrohrung, können durch Fix a leak wieder dicht gemacht werden. Fix a leak eignet sich für viele Materialien wie Beton, Plastik, PVC, u.s.w.

Wie wird Fix a leak dosiert?

Die empfohlene Dosierung beträgt max. 2 Flaschen à 954 ml pro 100 m³. Bei einer erheblich höheren Dosis wird empfohlen, den kompletten Wasserinhalt nach der Anwendung auszutauschen.

Wie wird Fix a leak angewendet:

1. Um festzustellen, wie viel Wasser der Pool oder der Whirlpool verliert, füllen Sie den Pool oder Whirlpool bis zur Füllgrenze
2. Markieren Sie den Wasserstand damit erkennbar ist, wie hoch der Wasserverlust pro Tag ist
3. Sinkt der Wasserspiegel pro Tag mehr wie 2,5 – 5 cm, wird empfohlen Fix a leak anzuwenden
4. Wird die Anwendung bei einem Whirlpool durchgeführt, muss während des Vorganges unbedingt die Filterkartusche entfernt werden.
5. Bei Einsatz im Schwimmbecken ist zu beachten, dass die Sandfilteranlage während der gesamten Anwendungsdauer nicht filtert sondern nur auf zirkulieren steht
6. Die Flasche vor dem Öffnen gut schütteln
7. Geben Sie Fix a leak langsam in den Skimmer
8. Lassen Sie nach Anwendung das Wasser im Becken bzw. im Whirlpool ca. zwei Tage lang zirkulieren. Das Wasser darf in der Zeit nicht gefiltert werden.
9. Da Fix a leak sehr schnell auf den Beckenboden sinkt, muss ca. alle 6 Stunden das Wasser aufgewirbelt werden. Dazu kann eine handelsübliche manuelle Poolbürste oder ein Poolreiniger verwendet werden
10. Nach zwei Tagen kann der Filter komplett ausgeschaltet werden. Danach braucht Fix a leak weitere zwei Tage um komplett auszuhärten
11. Nach der Aushärtungsphase, die restlich vorhandene Ablagerung am Becken bzw. Whirlpoolboden absaugen. Dadurch werden alle vorhandenen Rückstände entfernt
12. Nun kann der Filter wieder normal in Betrieb genommen werden
13. Die Anwendung ist abgeschlossen.
14. Bei erheblich höheren Dosierung von 4 Litern pro 100 m³ wird empfohlen, den kompletten Wasserinhalt auszutauschen
15. Beobachten Sie ob das Leck dicht ist, indem der Wasserstand während ca. zwei Tagen überprüft wird
16. Ist das Leck noch nicht komplett dicht, kann die Anwendung jederzeit wiederholt

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN:

Halten Sie das Produkt fern von Kindern.

Fixaleak darf nicht in Kontakt mit Augen und Haut kommen. Dies kann Augenreizungen und Hautausschläge verursachen. Fixaleak darf auf keinen Fall eingenommen werden.

Im Falle des Kontakts, spülen Sie die Augen oder die Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten. Falls das Produkt in die Augen oder andere Schleimhäute gelangt, muss umgehend ein Arzt konsultiert werden.