

# GUGGEMOS WHIRLPOOL GMBH

Augsburger Str. 54  
 86424 Dinkelscherben  
 Tel.: +49 8292 1061  
 Fax: +49 8292 2675

## Vorlage KD-Checkliste

Druckdatum 26.08.2021

## Wasserwechsel

Seite 1 von 1

Merkmal	Bezeichnung der Leistung	OK	nicht OK	korrigiert
	<b><u>Funktionstest</u></b>			
2	Düsendruck vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Poolausstattung und Bedienfeld i. O.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wasserfall öffnen, Siebe kontrollieren (Verschmutzt, Rückstände)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Pumpen ca. 10 Minuten laufen lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lautstärke der Pumpen i. O.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Heizfunktion i.O.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Leitungen auf Dichtheit prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b><u>Arbeitsschritte</u></b>			
11	Pool vom Strom nehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Pool leer laufen lassen, auch Ablauf !!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Skimmer, Filterkorb und Filter entnehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Pool innen reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Düsen entfernen und reinigen (evtl. mit Decalcit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Filter -> Ablauf durchspülen und absaugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Pool befüllen bis Mitte Aussparung Filteranlage (ca. Höhe Nackendüse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Düsen einsetzen und alle Düsen öffnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Abdeckung innen reinigen (Decalcit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Abdeckung außen reinigen (Spülmittel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Pumpenwellen schleifen und schmieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Technik reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Außenverkleidung reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Bodenrahmen evtl. abspritzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Abdeckung außen mit Cover All einlassen (mindestens 1 x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Pool wieder einschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Filteranlage mit Glas: Pool überfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Filteranlage mit Glas: 1) Rückspülung 2) Nachspülung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b><u>Funktionstest</u></b>			
30	Entlüften Rohrverbindung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Düsendruck prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Poolausstattung und Bedienfeld prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Pumpen ca. 10 Minuten laufen lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Lautstärke der Pumen prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Heizfunktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Leitungen auf Dichtheit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b><u>Pflegemittel</u></b>			
38	3 Kappen Kalk-Ex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	20g Chlor-Granulat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	75g PH-Minus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	1 Tab in Dosierschwimmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Pflegemittel überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<b>Regieauftrag schreiben und Kunden nochmals einweisen.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>